

# BADHEIZKÖRPER (einseitig offen) OVALPROFIL

## Lieferumfang

Ref	Beschreibung	Abbildung	Anz
A	einlagig		1
B	Entlüftungsventil		1
C	Blindstopfen		1
D	Wanddübel		4
E	Schraube		4
F	Unterlegscheibe		4
G	Halterung		4



### Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

Elektrische Bohrmaschine  
10 mm Bohrer  
22 mm Schraubenschlüssel  
Schraubenzieher  
Hammer

## Bevor Sie mit der Montage beginnen

- Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch.
- Kontrollieren Sie, ob alle oben angeführten Elemente im Paket vorhanden sind. Sollten Teile fehlen, kontaktieren Sie den Verkäufer.
- Stellen Sie sicher, dass Sie geeignete Anschlussarmaturen haben.
- Bevor Sie mit den Lochbohrungen beginnen, prüfen Sie, ob sich keine versteckten Wasserrohre oder Elektroleitungen hinter der Wand befinden, welche angebohrt werden könnten.
- Dieser Heizkörper ist für die Nutzung in geschlossenen Hausheizungssystemen mit einem maximalen Druck von 10 Bar konstruiert (die üblichen Hausheizungssystemen übersteigen 3 Bar nicht)
- Bereiten Sie das benötigte Werkzeug vor und versichern Sie sich, dass genügend Platz, sowie eine saubere, trockene Umgebung für die Montage vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Wandtyp zur Befestigung nutzen. Die gelieferten Dübel sind nur für solides Mauerwerk geeignet. **(Verwendung auf eigene Gefahr)**

## Montage

1. Wenn Sie die mitgelieferten Dübel verwenden, bohren Sie mit Hilfe der *Maße für Hauptbohrung 4* Löcher mit einer Tiefe von ca. 60 mm und einem Durchmesser von 10 mm.  
**Anmerkung:** Der Abstand zwischen Boden und Unterseite des Heizkörpers sollte mindestens 200 mm betragen, damit eine effiziente Heizleistung und Belüftung möglich ist. Der horizontale Abstand zwischen den zwei 1/2" Rohranschlüssen beträgt B mm.
2. Setzen Sie die vorgesehenen Wanddübel ( D ) in die gebohrten Löcher (nur in solide Wände).
3. Befestigen Sie die Schraube ( E ) und die Unterlegscheibe ( F ) an die Halterung ( G ) zum Fixieren an der Wand. **Achten Sie darauf, die Schraube nicht zu überdrehen.**
4. Hängen Sie den Heizkörper auf die Halterung.
5. Montieren Sie das mitgelieferte Entlüftungsventil ( B ) und den Blindstopfen ( C ) in die oberen Gewindeöffnungen des Heizkörpers.
6. Verbinden Sie den Vor- und Rücklauf mit der gewählten Seite des Heizkörpers und den Anschlussarmaturen ( nicht mitgeliefert ). Dichten Sie die Gewinde wasserdicht ab.
7. Öffnen Sie das Entlüftungsventil ( B ) des Heizkörpers und lassen Sie die restliche Luft raus. Wenn er vollständig entlüftet ist, schließen Sie das Entlüftungsventil.

## Pflege und Verwendung

- Nach der Montage **MÜSSEN** Sie absolut sicher sein, dass das System **GRÜNDLICH** gespült wurde, bevor es in Betrieb genommen wird, um Metall, Flussmittel und fremde Rückstände auszuspülen. Das System muss auch vollständig entlüftet sein.
- Um innere Rost- und Kalkbildung zu verhindern, **MUSS** beim Auffüllen ein geeigneter Hemmer zum Zentralheizungssystem zugefügt werden.
- Reinigen Sie den Heizkörper mit einem weichen, feuchten Tuch. Benutzen Sie niemals einen Scheuerschwamm, Scheuermittel oder chemische Reinigungsmittel.

## Fehlerbehebung

- Wenn einige Rohre Ihres Heizkörpers nicht warm sind, prüfen und entlüften Sie ihn noch einmal mit Hilfe des Entlüftungsventils.