

PPDF16000 / PPDF18000 PPDF14520 / PPDF14520W

Wichtige Hinweise und FAQs zu diesem Produkt und weiteren Produkten finden Sie auf der Internetseite <u>www.abus.com</u>

Version 1.2

Originalbedienungsanleitung in deutscher Sprache. Für künftige Verwendung aufbewahren!

Einführung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts.

Hiermit erklärt ABUS Security-Center, dass die Produkte PPDF16000 und PPDF14520 der RED-Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Das Gerät erfüllt zudem die Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien: EMV Richtlinie 2014/30/EU sowie RoHS Richtlinie 2011/65/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter den folgenden Internetadressen verfügbar:

www.abus.com/product/PPDF16000 www.abus.com/product/PPDF18000 www.abus.com/product/PPDF14520 www.abus.com/product/PPDF14520W

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrenlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme des Produkts die komplette Bedienungsanleitung durch, beachten Sie alle Bedienungs- und Sicherheitshinweise!

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Bei Fragen wenden Sie sich an ihren Facherrichter oder Fachhandelspartner!



Die Datenspeicherung unterliegt länderspezifischen Datenschutzrichtlinien .



Warnhinweis im Sinne des § 201 StGB:

Wer unbefugt das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt und eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht kann mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft werden!

Ebenso kann bestraft werden, wer unbefugt das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte, nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen mit einem Abhörgerät abhört oder das aufgenommene oder abgehörte nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen im Wortlaut oder seinem wesentlichen Inhalt öffentlich mitteilt.



Haftungsausschluss

Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Sollten Ihnen dennoch Auslassungen oder Ungenauigkeiten auffallen, so teilen Sie uns dies bitte schriftlich unter oben angegebenen Adresse mit.

Die ABUS Security-Center GmbH übernimmt keinerlei Haftung für technische und typographische Fehler und behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt und an den Bedienungsanleitungen vorzunehmen.

ABUS Security-Center ist nicht für direkte und indirekte Folgeschäden haftbar oder verantwortlich, die in Verbindung mit der Ausstattung, der Leistung und dem Einsatz dieses Produkts entstehen. Es wird keinerlei Garantie für den Inhalt dieses Dokuments übernommen.

Inhalt

1.	Liefe	rumfang	4
2.	Besc	hreibung der Hardware	5
:	2.1.	PPDF16000 – Monitor	5
:	2.2.	PPDF18000 – Rekorder	6
:	2.3.	PPDF16000 – Kamera / PPDF18000 – Kamera / PPDF14520 / PPDF14520W	7
3.	Besc	hreibung der Hardware-Funktionen	8
;	3.1.	LED Verhalten	8
	3.2.	Audioübertragung	8
	3.3.	Werkseinstellungen / Reset	8
4.	Mon	tage / Installation	9
	4.1.	PPDF16000 – Monitor	9
	4.2.	PPDF18000 – Rekorder	9
	4.3.	PPDF16000 – Kamera / PPDF18000 – Kamera / PPDF14520 / PPDF14520W	10
	4.4.	Kamera einlernen	11
5.	Kom	patibilität	11
6.	Band	breite – Empfohlene Einstellung	11
7.	Loka	le Benutzeroberfläche	12
	7.1.	Bedienung	12
	7.2.	Livedarstellung	12
	7.3.	Live-Indikatoren	13
	7.4.	Live-Menüleiste	15
	7.5.	Hauptmenü	16
	7.6.	Kameraeinstellungen	17
	7.7.	Aufnahmeeinstellungen	18
	7.8.	Ereignisliste	20
	7.9.	Wiedergabe	22
	7.10.	Systemeinstellungen	23
	7.11.	Speichereinstellungen	24
8.	ABU	S OneLook – Externe Bedienung	26
;	8.1.	Allgemeine Informationen	26
	8.2.	App herunterladen	26
;	8.3.	Bedienungsunterschiede Android / iOS	26
;	8.4.	Geräteliste	27
	8.5.	Gerät hinzufügen	27
	8.6.	Liveansicht	28
	8.7.	Einstellungen	29
	8.8.	Einstellung der Push-Benachrichtigung	30

1. Lieferumfang

PPDF16000

- 7" Monitor
- Netzteil, 5V DC / 3 A (EU, UK)
- Netzteil, 5V DC / 1,5 Å (EU, UK)
- Antenne
- Netzwerkkabel
- Funk Außenkamera
- Wandhalterung
- Montagematerial
- Quickguide

PPDF18000

- Rekorder
- Netzteil, 12V DC / 2 A (EU, UK)
- Netzteil, 5V DC / 1,5 A (EU, UK)
- Antenne
- Netzwerkkabel
- HDMI Kabel
- Maus
- Funk Außenkamera
- Wandhalterung
- Montagematerial
- Quickguide

PPDF14520

- Funk Außenkamera
- Netzteil, 5V DC / 1,5 A (EU, UK)
- Antenne
- Wandhalterung
- Montagematerial
- Quickguide

PPDF14520W

- Funk Außenkamera
- Netzteil, 5V DC / 1,5 A (EU, UK)
- Antenne
- Wandhalterung
- Montagematerial
- Quickguide

2. Beschreibung der Hardware

2.1. PPDF16000 – Monitor







1	Link LED	2	Power LED
3	An-/Aus-Schalter	4	Antennen-Anschluss (RP-SMA)
5	USB-Schnittstelle	6	Lautsprecher
7	Standfuß	8	LAN-Schnittstelle
9	Reset Taste	10	MicroSD Kartenslot (max. 128GB)
11	Spannungsversorgung (5V DC / 3A)		

2.2. PPDF18000 – Rekorder



1	LAN-Schnittstelle	2	HDMI-Schnittstelle
3	Antennen-Anschluss (RP-SMA)	4	An-/Aus-Schalter
5	MicroSD Kartenslot (max. 128GB)	6	Reset Taste
7	USB-Schnittstellen	8	LAN-Schnittstelle
9	Spannungsversorgung (12V DC / 2A)		

2.3. PPDF16000 – Kamera / PPDF18000 – Kamera / PPDF14520 / PPDF14520W





1	IR LEDs	2	Objektiv
3	Link LED	4	PIR Sensor
5	Halterung	6	Power LED
7	Standfuß	8	Antennen-Anschluss (RP-SMA)
9	Pairing-Taste	10	Spannungsversorgung (5V DC / 1,5A)

3. Beschreibung der Hardware-Funktionen

3.1. LED Verhalten

PPDF16000 – Monitor

LED	Zustand	Beschreibung	
Dower LED	Leuchtet Rot	Monitor mit Strom verbunden	
Power-LED	Aus	Monitor ohne Stromversorgung	
	Leuchtet Grün	Monitor mit mind. einer Kamera verbunden	
Link LED	Blinkt Grün	Monitor im Einlern-Modus	
	Aus	Monitor mit keiner Kamera verbunden	

PPDF18000 - Rekorder

LED	Zustand	Beschreibung
	Leuchtet Blau	Rekorder mit Strom verbunden
FUWEI-LED	Aus	Rekorder ohne Stromversorgung

PPDF16000 - Kamera / PPDF18000 - Kamera / PPDF14520 / PPDF14520W

LED	Zustand	Beschreibung	
Dower L CD	Leuchtet Rot	Kamera mit Strom verbunden	
Power-LED	Aus	Kamera ohne Stromversorgung	
	Leuchtet Grün	Kamera mit Monitor oder Rekorder verbunden	
Link LED	Blinkt Grün	Kamera im Einlern-Modus Firmware-Update wird übertragen	
	Blinkt schnell Grün	Firmware-Update wird durchgeführt	
	Aus	Kamera nicht mit Monitor verbunden	

3.2. Audioübertragung

Der Monitor oder der Rekorder können jeweils von einer Kamera ein Audio-Signal erhalten. Falls mehrere Kameras eingelernt sind, wird nur das Audiosignal von der selektierten Kamera statt.



Audioübertragung via HDMI

Bitte beachten Sie bei dem Rekorder PPDF18000 die Audioübertragung über das HDMI-Kabel stattfindet. Um die Audioübertragung zu hören, muss der angeschlossene Monitor entweder über integrierte Lautsprecher verfügen oder Lautsprecher am Monitor geschlossen sind.

3.3. Werkseinstellungen / Reset

Die Kamera muss und kann nicht zurückgesetzt werden.

Der Monitor oder Rekorder lässt sich über die Reset-Taste neustarten. Die Werkeinstellungen kann über das Sprachmenü initiiert werden (s. **Systemeinstellungen**).

4. Montage / Installation



ACHTUNG!

Während der Montage muss die Kamera von der Netzspannung getrennt sein.

4.1. PPDF16000 - Monitor



Klappen Sie den Standfuß heraus und arretieren Sie diesen, indem Sie den Standfuß nach oben schieben. Verbinden Sie bei Wunsch der externen Erreichbarkeit ein Netzwerkkabel von Ihrem Router mit dem Monitor. Schließen Sie anschließend das beiliegende 5V DC / 3A Netzteil an.

4.2. PPDF18000 – Rekorder



Verbinden Sie bei Wunsch der externen Erreichbarkeit ein Netzwerkkabel von Ihrem Router mit dem Rekorder. Für die Darstellung der lokalen Benutzeroberfläche schließen Sie einen Monitor via HDMI an den Rekorder an. Schließen Sie anschließend das beiliegende 12V DC / 2A Netzteil an.

4.3. PPDF16000 – Kamera / PPDF18000 – Kamera / PPDF14520 / PPDF14520W



Legen Sie die Halterung an den gewünschten Installationsort der Kamera. Zeichnen und bohren Sie die benötigten Löcher. Verwenden Sei anschließend die beiliegenden Dübel und Schrauben, um die Halterung zu befestigen.

Montieren Sie die Kamera anschließen auf die Halterung, indem Sie die Kamera im Uhrzeigersinn auf das Gewinde aufschrauben. Sobald die Kamera komplett verschraubt ist, arretieren Sie die Kamera zusätzlich, indem Sie die Flügelmutter von unten ebenfalls fest ziehen.

Zur Ausrichtung lockern Sie die Flügelschraube an der Seite und richten die Kamera auf die gewünschte Position aus. Arretieren Sie anschließend die Kamera wieder, indem Sie die Flügelschraube fest ziehen.

4.4. Kamera einlernen



Die im PPDF16000-Set oder PPDF18000-Set befindliche Kamera ist bereit eingelernt und muss nicht erneut eingelernt werden.

Möchten Sie eine zweite Kamera einlernen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klappen Sie die Live-Menüleiste aus und öffnen Sie das Hauptmenü
- 2. Wählen Sie die Kameraeinstellungen
- 3. Wählen Sie den gewünschten Kanal aus
- 4. Wählen Sie "Neue Kamera einlernen" Ein Fenster mit einem Countdown erscheint
- 5. Drücken und halten Sie die Pairing-Taste der Kamera für 5 Sekunden gedrückt (Kamera muss mit Strom versorgt sein)
- 6. Ein weiteres Fenster öffnet sich, die den Vorgang bestätigt

5. Kompatibilität

Das PPDF16000 und PPDF18000 ist mit folgenden Kameras kompatibel:

- PPFD14520
- PPDF14520W

Der Monitor oder Rekorder kann mit bis zu 4 Kameras verbunden werden. Dies bedeutet, dass das Set PPDF16000 mit 3 Kameras erweitert werden kann.

Die Kameras kann mit **einem** Monitor oder Rekorder verbunden werden und kann nicht mit mehreren Monitoren oder Rekordern verbunden werden.

6. Bandbreite – Empfohlene Einstellung

Das System hat eine Funkbandbreite von 6mbit/s. Diese Bandbreite steht für alle Kameras zur Verfügung. Sind mehrere Kameras mit einer hohen Auflösung verbunden, kann dies zu Bildraten-Einbrüchen oder Bildsprüngen führen. Ändern Sie hier die Bildauflösung oder Bildqualität, um ein flüssiges Streaming sicherzustellen. (s. Kameraeinstellungen)

Anzahl Kameras	Gewünschtes Streaming	Einstellung Auflösung	Einstellung Qualität
1	-	1080p	Hoch
2	Hohe Bildqualität	1080p	Hoch
2	Flüssiges Streaming	1080p	Niedrig
3	-	720p	Hoch
4	Hohe Bildqualität	720p	Hoch
4	Flüssiges Streaming	720p	Niedrig

Wir empfehlen folgende Einstellung:

7. Lokale Benutzeroberfläche

7.1. Bedienung

PPDF16000

Der Monitor kann über Touch-Eingaben bedient werden.



Allgemeine Bedienung

Bitte beachten Sie bei der Bedienung des Touchdisplay, dass der Monitor teilweise eine Verzögerungszeit von ca. 0,5 Sekunden hat, um eine Eingabe zu verarbeiten.

PPDF18000

Der Rekorder kann über die beiliegende Maus bedient werden. Verwenden sie die linke Maustaste, um ein Auswahl zu tätigen, die rechte Maustaste, um das jetzige Menü zu verlassen.

7.2. Livedarstellung

Quad-Ansicht:



Klicken Sie in der Vierfach-Ansicht auf einen Kanal um diesen als Vollbild darzustellen. Durch erneutes klicken auf das Vollbild wechseln Sie zurück in die Vierfach-Ansicht.

Smart-Quad-Ansicht:



Klicken Sie in der Smart-Vierfach-Ansicht auf den gewünschten Kanal um diesen links in der Großansicht darzustellen. Um einen Kanal als Vollbild darzustellen muss dieser in der Großansicht dargestellt sein.

Klicken Sie hierfür auf das Bild in der Großansicht, um zurück in die Smart-Quad-Ansicht zu wechseln, klicken Sie erneut auf das Bild.

Dynamische Ansicht:

Sie haben die Möglichkeit die Ansicht dynamisch zu konfigurieren. Bitte deaktivieren Sie in den Kameraeinstellungen die Kameras, die nicht angezeigt werden sollen. (Achtung: Keine Aufzeichnung der deaktivierten Kamera!)

Beispiele:



Zur weiteren Bedienung und Einstellung öffnen Sie die Menüleiste durch den Pfeil unten links.

7.3. Live-Indikatoren

In der Liveansicht stehen Ihnen einige Informationen zur Verfügung.

	Selektion	ı			
$\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{$	Diese Zeichen zeigt ihnen die aktuell selektierte Kamera an.				
\vee	í	Die Audioübertragung findet immer nur bei der selektierten Kamera statt. Um die Audioübertragung einer anderen Kamera zu starten, selektieren Sie die Kamera mit einem Klick.			
	Auflösur	ng-Anzeige			
1080p	720p	Kamera überträgt mit einer Auflösung von 720p (1280 x 720 Pixel)			
	1080p	Kamera überträgt mit einer Auflösung von 1080p (1920 x 1080 Pixel)			
	Kanal-Ar	nzeige			
	[C1]	Kamera Kanal 1			
C 1	[C2]	Kamera Kanal 2			
	[C3]	Kamera Kanal 3			
	[C4]	Kamera Kanal 4			
	Netzwerk-Anzeige				
		Netzwerk verbunden, UPnP am Router aktiv			
UPnP		Netzwerk verbunden, UPnP am Router nicht aktiv			
	DPnP	Mit keinem Netzwerk verbunden			
	Akku-An	zeige (nur PPDF16000)			
		Akku voll			
		Akku 66%			
		Akku 33%			
		Akku leer			
		Akku wird geladen			
	100%	Akku vollständig geladen			

Deutsch

	Signalstärke-Anzeige
	Verbindung sehr schlecht
	Verbindung schlecht
	Til Verbindung gut
	TII Verbindung sehr gut
Tul	Sollte die Verbindung schlecht oder sehr schlecht angezeigt werden, versuchen Sie die Verbindung durch das Verändern der Antennen-Ausrichtung der Kamera und des Monitors oder Rekorders zu verbessern. Sollten sich keine Verbesserungen einstellen, empfehlen wir unser Verstärkerset TVAC17520: https://www.abus.com/product/TVAC17520 Diese Anzeige können Sie unter den Systemeinstellungen ausblenden
	Zeitstempel-Anzeige
2016/08/15 14:00:00	Anzeige der aktuellen Systemzeit.
	Diese Anzeige können Sie unter den Systemeinstellungen ausblenden
\rightarrow	Sequenz-Anzeige
ļ	Anzeige, ob Sequenz aktiv ist.

7.4. Live-Menüleiste

>	Menüleiste ausklappen		
<	Menüleiste einklappen		
$\Delta \phi$	Hauptmenü		
\blacksquare	Vierfach Ansicht		
	Smart Vierfach Ansicht		
• REC	Manuelle Aufzeichnung eines Kanals aktivieren		
●REC	Aufzeichnung eines Kanals deaktivieren		
REC	Manuelle Aufzeichnung für alle Kanäle aktivieren		
REC	Aufzeichnung für alle Kanäle deaktivieren		
×	Lautstärke Stumm		
	Lautstärke Niedrig		
	Lautstärke Mitttel		
	Lautstärke Hoch		
	Bei dem Videoüberwachungssystem PPDF18000 wird diese Einstellung nicht angezeigt, da das Audiosignal über den HDMI-Anschluss direkt an den Monitor/Fernseher übertragen wird. Um die Lautstärke zu ändern, verwenden Sie bitte die entsprechenden Tasten an Ihrem Monitor oder mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers.		

7.5. Hauptmenü

Zurück

Bitte beachten, dass Sie die einzelnen Menüpunkte mit der Zurück-Taste unten rechts verlassen können. Änderungen werden hierbei automatisch gespeichert.

	$\mathbf{E} \mathbf{E} \mathbf{E} \mathbf{E} \mathbf{E} \mathbf{E} \mathbf{E} \mathbf{E} $							
ō	Kameraeinstellungen • Kamera einlernen • Kamera aktivieren / deaktivieren • Bildauflösung • Bildqualität							
●REC	Aufnahmeeinstellungen Zeitplan Sensibilität der Bewegungserkennung Bewegungsmaske Aufnahmedauer / Alarmeinstellungen							
10	 Ereignisliste Wiedergabe, Löschen und Kopieren von Ereignissen 							
φφ.	Systemeinstellungen Datum und Uhrzeit Sprache Bildschirmanzeige Ruhezustand Anzeige Energiesparmodus							
0)	Speichereinstellungen • Speichermedium • Speicher-Formatierung • Netzwerkeinstellungen / Passwort • Systeminformationen / Firmware Aktualisieren							

7.6. Kameraeinstellungen

		Ō						
		0	āā	-	FULL HD 1080	\bigcirc		
		.		0	HD 720	<u>(</u> ,)		
		-						
						$\langle \langle$		
Image: The second sec	Kanal w Wählen	rählen Sie den ge	ewünschten ł	Kamera-Kana	laus			
	Neue Ka	amera einl	ernen					
@ @	Nach erneuter Auswahl der Schaltfläche erscheint ein erscheint mit einem Countdown. Drücken Sie während dem Countdown die Pairing-Taste an der Kamera für 5 Sekunden. Bei erfolgreicher Verbindung erscheint ein neues Fenster, welches den Vorgang bestätigt.							
	î	Wurde die Verbindung einmal eingerichtet, bleibt diese bestehen. Falls Sie die Kamera auf einen anderen Kanal ändern möchten, müssen Sie diese neu mit diesem paaren.						
	Kamera	aktivieren	/ deaktivier	en				
	Aktivier	en oder de	aktivieren Sie	e hier die Karr	nera.			
,	- 100 -	Kamera a	aktiviert					
0	- 100	Kamera o	deaktivert					
	Â	Bitte bea und in de	chten Sie, d r Smart Vierl	ass deaktivie ach Ansicht r	rte Kameras hicht dargeste	nicht aufgeze Ilt werden.	eichnet werden	
	Bildaufl	ösung						
	Wählen	Sie hier di	e Auflösung	der Kamera a	IUS.			
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	FULL HD 1080	1080p A	uflösung (19	20 x 1080 Pix	el)			
	HD 720	T20 720p Auflösung (1280 x 720 Pixel)						
	Qualität Wählen	: Sie hier di	e Bildqualität	der Kamera	aus.			
	(\cdot)	Hohe Qu	ualität für die	Anzeigedarst	ellung, gering	gere Bildrate		
		Niedrige	Qualität für	die Anzeigeda	arstellung, hö	here Bildrate		

7.7. Aufnahmeeinstellungen

		▦	.	@)	—		@			
		آ ه ^۲	Ŕ	Täglich	00	: 00	- :	23 :	59		
		`٧`		MON-FRE	12	: 00	F	16 :	00	(+)	
		Ŕ		MON-FRE			-	:	0		
				MON-FRE		:		:		\bigcirc	
		• REC		MON-FRE		:		:			
						1.0	i.		<	$\overline{\langle}$	
	A f k	me Zeitel									
	Authar Wähle	n me ∠eitpi n Sie hier	an den Ze	itolan ein	er ein	zelnen l	Kai	mera a	us ode	er den	Zeitolan für alle
	Kamer	as. Für jed	len Zeitp	plan stehe	en Ihne	en 5 ver	scł	niedene	e Zeitra	iume z	zur Verfügung.
	Änder	n Sie die je	weiliger	n Kacheln	mit d	em 🕀 s	Syr	nbol od	ler ⊝	Symb	ol.
	\//=	n Cia dia a	roto Kov	halaua -		finition o	امع	۸ (
	vvanie	n Sie die e 7 _	rste Kad	nei aus z	ur De	finition c	ier	Aufzei	cnnung	gsart.	
	Ŕ	Bewe	gungse ichnung	r kennun g startet b	g ei erka	annter B	ew	egung	in dem	n defin	ierten Zeitraum.
		Dauer Aufze	hafte A	ufnahme startet u	nd end	det in de	m	definie	rten Ze	eitraun	n.
		⊣ Kein Z	 Zeitplan								
		Aufze	ichnung	startet n	ur dur	ch manu	lell	le Einga	abe.		
₩	Legen	Sie in den	nächste	en Kachel	ln den	Zeitrau	m c	des fest	t.		
		Ein Zei und da	traum m rf nicht i	iuss imme über eine	er inne n Tag	rhalb eir hinausg	nes eh	s Tages en (z.B	liegen . 15:00	(z.B.) bis 0	06:00 bis 15:00) 6:00).
		Bitte be	eachten	Sie die P	rioritä	t der Au	fze	ichnun	gsarte	n:	
		•	Dauer	nafte Aufr	nahme	hat 1te	Pr	iorität			
	Â	•	Beweg	Jungserke	ennung	g hat 2te	PI	riorität			
	Kein Zeitplan hat 3te Priorität										
		Sollten übersch höchste	sich neiden, n Priori	Zeiträu übernimi ät.	ime mt das	mit o s Systen	unt n je	erschie eweils c	dliche lie Auf	r A zeichr	ufzeichnungsart nungsart mit der
	ì	Bitte be Zeitplan Möchter Sie zur	eachten n auf Be n Sie di m Erha	Sie, dass wegungse e Dauerh It der Pu	s die erkenr afte A ush-Be	Push-Be nung fun Nufnahm enachric	ena ktio e f htio	achricht oniert. für alle gung d	igung Kame len Ze	nur m ras ak eitplan	it eingestelltem ktivieren, stellen der einzelnen



7.8. Ereignisliste

		201	7 NOV	>	ō	ā (ō ō	** **	
	SO	N	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM	
	29)	30	31	1	2	3	4	
	5		6	7	8	9	10	11	
	12		13	14	15	16	17	18*	
	19	*	20 *	21	22	23	24	25	
	26	6	27	28	29	30	1	2	
	3		4	5	6	7	8	9	
								<	
Kamerakanal Wählen Sie den gewünschten Kamerakanal aus. Es werden nur Aufzeichnungen gemäß der Auswahl angezeigt. Aufzeichnungen der Kamera 1 anzeigen Aufzeichnungen der Kamera 2 anzeigen Aufzeichnungen der Kamera 3 anzeigen Aufzeichnungen der Kamera 4 anzeigen Aufzeichnungen aller Kameras anzeigen 									
20 *	Auswahl Wählen S mit einem	Auswahl Tag Wählen Sie den Tag der Aufzeichnung aus. Tage, die eine Aufzeichnung enthalten, sind mit einem "*" markiert.							

	2016-09-22	12:00 - 14:00		^				
	Clip.1.avi	le la	NEW					
	✓ Clip.2.avi	Į.	5					
	Clip.3.avi	ā	5					
	Clip.4.avi	Č						
	Clip.5.avi	ē ē	0 0	\sim				
		2/3	$ar{I}$ (<				
\sim	Pfeiltasten Navigieren Sie in der Liste	mit Hilfe der Pfeiltasten nac	h unten ode	er oben.				
	Wählen Sie den Zeitraum Ereignis mit Hilfe eines Klic	der Aufzeichnungen aus ks auf das Kamerasymbol a	. Wählen S lus, um das	Sie anschließend ein Ereignis abzuspielen.				
	Aufzeichnungen der Kamera 1							
00	aufzeichnungen der Kamera 2							
00	Aufzeichnungen der Kamera 3							
	a Aufzeichnungen der Kamera 4							
	a Aufzeichnungen	aller Kameras						
	Ereignis auswählen							
►	Wählen Sie die Checkbox weitere Aktionen ausführer	, um ein Ereignis auszuw	ählen. Sie	können anschließend				
	Ereignis löschen	Freignisse von dem Speid	permedium					
	Ereignis kopieren		4 -					
	Kopieren der ausgewählter	Ereignisse auf die SD-Kar	te.					
	Wird auf eine externe USB-Festplatte aufgezeichnet, können Sie hiermit die ausgewählten Ereignisse in das root-Verzeichnis auf eine eingesteckte SD-Karte kopieren.							
	Wird auf eine ausgewählten Ei sind damit von o gelöscht.	e eingelegte SD-Karte eignisse in das root-Verzei ler Ringspeicherfunktion ni	aufgezeich chnis der Sl cht betroffei	net, werden die D-Karte kopiert und n und werden nicht				

7.9. Wiedergabe



Während der Wiedergabe eines Kanals werden Ihnen die derzeitigen Livebilder der anderen Kanäle gleichzeitig angezeigt. Sie können durch einen Klick auf die Wiedergabe den Vollbildmodus betreten und verlassen.

Wiedergabe-Menüleiste

>	Menüleiste ausklappen							
<	Menüleiste einklappen							
	Wiedergabe beenden							
	Wiedergabe pausieren							
	Wiedergabe starten / mit normaler Geschwindigkeit abspielen							
	Schnell zurückspulen							
	Schnell vorspulen							

7.10. Systemeinstellungen

		10							
			YYYY	ММ	D D	НН	ММ		
		í	~	~	~	~	~		
			\sim	\sim	\sim	\sim	\sim		
							$\langle \langle$		
10	Datum und UhrzeitWählen Sie hier das Datum und die Uhrzeit mit Hilfe der Pfeiltasten aus.								
	Einstell	ungen/Sp	orache zur	ücksetzer	1				
	Wahlen Das Sys	stem wird	die Sprach	e des Syst uss auf die	ems aus. Werkseins	stellungen	gesetzt.		
	Â	Zur e wähle	infachen 2 n Sie die gl	Zurücksetz eiche Spra	ung des ache aus u	Systems and verlasse	auf Werks en das Mer	einstellungen nü.	
	Bildsch	irmanzei	ge		6 11 12 12				
	Wahlen	Sie hier	die Bildsch	irmanzeige	e fur die Ka	meras aus	i.		
í			Deaktiviere	n / Aktivier	en der Sig	nalstärke A	Anzeige		
	2012/07/15	2012/07/15	Deaktiviere	n / Aktivier	en der Dat	tum-/Zeitst	empel Anze	eige	
	Ruhezu Wählen	stand An	i zeige das Vorbali	ton im Pub	ezustand (
		Vierfac	ch Ansicht						
		Smart	Vierfach Ar	nsicht					
		Seque	nz 10 Seku	Inden Inter	vall				
		Seque	nz 5 Sekun	iden Interv	all				
	Â	Der R manue	uhezustan ellen Touch	d tritt nach n-Input in K	n 2 Minuter Traft.	n ohne erl	kannter Be	wegung oder	



7.11. Speichereinstellungen



	Speichermedium formatieren								
	Wählen Sie das Speichermedium aus, das formatiert werden soll.								
নি	Externe USB-Festplatte formatieren								
	SD-Karte formatieren								
	Bei der Formatierung werden alle vorhandenen Daten auf dem Speichermedium gelöscht.								
	Netzwerkeinstellungen								
	Um eine Verbindung mit dem Internet herstellen und mit der App auf den Rekorder zugreifen zu können, schließen Sie diesen mithilfe des Netzwerkkabels an Ihren Router an. Wählen Sie zwischen statischer IP und DHCP.								
	DHCP: Mit dieser Einstellung bezieht der DVR automatisch eine IP Adresse vom Router. Statische IP:								
	Hier können Sie eine fixe IP Adresse vergeben. Diese Adresse muss in Ihre bisherige Netzwerkumgebung passen, damit ein externer Zugriff funktioniert.								
	Passwort:								
	Andern Sie hier den Sicherheitscode des Gerätes.								
	Um eine Verbindung mit der App herzustellen ist eine Änderung des Passworts nötig.								
	Systeminformationen								
	Hier werden die Systeminformationen angezeigt.								
r 日 〕	Aktualisieren Wählen Sie Aktualisieren, um die Firmware des Monitors oder der Kamera zu aktualisieren.								
	About								
	Anzeige der verwendeten GPL-Lizenzen.								

8. ABUS OneLook – Externe Bedienung

8.1. Allgemeine Informationen

Das System greift auf die verbreitete UPNP (Universal Plug and Play) Lösung zurück. Wenn Ihr Router diese Funktion unterstützt, aktivieren Sie diese für eine verbesserte Verbindungsqualität.

Wenn Ihr Router diese Funktion nicht unterstützt greift das System auf eine anderweitige Verbindungs-Methode zurück. Dies kann sich negativ auf die Verbindungsqualität auswirken.

Stellen Sie deshalb sicher, dass Ihr Router die UPNP-Funktion unterstützt und aktivieren Sie diese.

8.2. App herunterladen

Laden Sie zum ersten Zugriff die App "ABUS OneLook" aus dem Google Playstore oder Apple Appstore herunter.

8.3. Bedienungsunterschiede Android / iOS

Die Screenshots der nächsten Punkte wurden aus der iOS App entnommen. Die Funktionalität der Android und iOS App ist identisch, jedoch unterscheiden sich diese geringfügig in der Bedienung.

Liveansicht-Menü

In iOS wird das Liveansicht-Menü in einer Leiste mit Icons dargestellt. In Android ist das Liveansicht-Menü entweder oben rechts ausklappbar oder mit der "Menü-Taste" Ihres Android-Smartphones / -Tablets zu öffnen.

Das Menü wird in Android hier mit Text gekennzeichnet.

Zurück

In iOS besteht die Möglichkeit über eine "Zurück-Schaltfläche" die jeweilige Menüstruktur zu verlassen. In Android können Sie jeweils mit der "Zurück-Taste" Ihres Android-Smartphones / -Tablets dies bewerkstelligen.

8.4. Geräteliste

	Geräteliste +	Geräteliste +
	Mein Zuhause (1) 4412 3603 4156 3655 4730	me (] Löschen
	Hinzufügen	
	Wählen Sie dee uf Symbol um ei	Corët binzuzufügon
	Wanien Sie das "+ -Symbol, um ei	i Geral hinzuzulugen.
	Caröt haarbaitan	
(i)	Gerat bearbeiten	
	Wählen Sie das "i"-Symbol, um ein	bestehendes Gerät zu bearbeiten.
`		
	Gerät löschen	
Delete	Swipen Sie den Geräteeintrag nac	h links um die Löschen-Schaltfläche einzublenden
	Wählen Sie die Löschen-Schaltfläc	he aus, um das Gerät zu löschen.
		······································

8.5. Gerät hinzufügen

	Ceräteliste Neues Gerät	Sichern	✓ Geräteliste	Neues Gerät Sichern				
	NAME Gerätename		NAME Mein Zuhause					
	DID		DID		_			
	Geräte ID	Q.	44123603415636554730	Q				
	Passwort		Passwort					
	Gerätepasswort		*****					
Gerätename								
Tragen Si	e einen Gerätenamen für Ihr (Gerät eir	າ.					
DID								
Tragen Si	e die DID manuell ein, oder so	cannen S	Sie den QR-Code a	uf dem Gerät.				
	DID scannen							
	Scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät für eine einfache Eintragung der DID.							
	Zur Verwendung dieser Funktion muss womöglich eine Dritt-Anbieter App installiert werden.							
Passwort								
Tragen Si	e das Passwort Ihres Gerätes	ein.						
	Achtung							
Bei der Verwendung des Standard-Passwortes "123456" kann keine Verbindung zum Gerät aufgebaut werden. Ändern Sie diese lokal am Monitor. (s. Speichereinstellungen)								
Sichern								
Sichern Sie das Gerät mit den eingestellten Daten.								
Geräteliste								
Bricht der	n Prozess ab und führt Sie zur	ück zur	Geräteliste					

Deutsch

8.6. Liveansicht

《Certilinta 收 i 目								
	Einstellungen Öffnen Sie hier die Einstellungen.							
ණ	Bitte beachten Sie, dass bei einem Zugriff auf die Einstellungen via App das Gerät lokal keine Livebilder mehr anzeigt bis die Einstellungen via App verlassen wurden.							
00	Push-Benachrichtigung Öffnen Sie hier das Push-Benachrichtigungsmenü.							
1	Ereignisliste Öffnen Sie hier die Ereignisliste.							
	Manuelle Aufzeichnung Starten Sie hier eine manuelle Aufzeichnung der Kameras.							
×	Verbindung abbrechen Brechen Sie hiermit die Verbindung ab.							
2	Sie können nur bei abgebrochener Verbindung auf die Geräteliste zugreifen.							
_	Verbindung aufbauen							
	Baue Sie hier die Verbindung zu dem Gerät auf.							
	Bitte beachten Sie, dass die Livebild-Darstellung in der App nicht funktioniert, wenn am Gerät lokal ein Menü geöffnet ist.							
	Schnappschus Erstellen Sie einen Schnappschuss von allen vorhanden Kameras.							

8.7. Einstellungen

In den Einstellungen via App haben Sie die gleichen Möglichkeiten, wie auf dem Gerät lokal selbst. Beachten Sie die entsprechenden Einstellungen in der Beschreibung unter Punkt 7.

	< Live	Menu Sichern	Live Menu Sichern		
	KAMERA-SETUP		AUFNAHMEEINSTELLUNGEN		
	Kamera 1	>	Zeitplan		
	Kamera 2	>	Art der Bewegungserkennung		
	Kamera 3	>	Bewegungsmaske >		
	Kamera 4	>	Aufnahme Einstellungen		
	AUFNAHMEEINSTELLUNGEN		SYSTEMERSTELLUNGEN		
	Zeitplan	>	Datum und Uhrzeit >		
	Art der Bewegungserkennung	>	Anzeige-Setup		
	ℓ Live	Menu Sichern	✓ Live Menu Sichern		
	AUENAHMEEINSTELLUNGEN		Energiesparmodus		
	Zeitplan	>	Push-Benachrichtigung		
	Art der Bewegungserkennung	>	SDEICHEDEINSTELLINGEN		
	Bewegungsmaske	>	Speicherauswahl		
	Aufnahme Einstellungen	>	Speicher formatieren		
	-		Netzwerkeinstellung		
	SYSTEMEINSTELLUNGEN		Sustaminformationan		
	Datum und Uhrzeit	>			
	Anzeige-Setup	>			
 Kameraeinstellungen Kamera einlei Kamera aktivi Bildauflösung Bildqualität 			ernen vieren / deaktivieren g		
Aufnahmeeinstellungen Bewegungsr Aufnahmeda			der Bewegungserkennung maske auer / Alarmeinstellungen		
Systemeinstellungen		 Datum und L Bildschirman Ruhezustance Energiesparre Push Benach 	Jhrzeit nzeige d Anzeige modus hrichtigung		
Der Mer verfügba Seite.			enüpunkt "Push-Benachrichtigung" ist nur in der App ar. Eine Beschreibung finden Sie auf der nächsten		
Speichereir	 Speichermedium Speicher-Formatierung Netzwerkeinstellungen / Passwort Systeminformationen 				

Deutsch

8.8. Einstellung der Push-Benachrichtigung



< Live	Push-Benachrichtigung	Fertig
Aktivieren		\bigcirc
Name		iPhone

Smartphone / Tablet registrieren

Öffnen Sie das Push-Benachrichtigung Menü in der Liveansicht.

Aktivieren Sie die Push-Benachrichtigung und tragen Sie einen Namen für Ihr Smartphone / Tablet ein.



Zur Registrierung muss zwangsweise ein Name vergeben werden.

Verwenden Sie für jedes Smartphone / Tablet einen eigenständigen Namen.

Drücken Sie auf "Fertig", um das Smartphone / Tablet am Gerät zu registrieren.



Um das Smartphone / Tablet zu entfernen, öffnen Sie das Menü erneut und deaktivieren Sie die Push-Benachrichtigung und drücken auf "Fertig".

< Live	Menu Sichem	<	(Menu		Push	-Bena	achric	htigun	g			
SYSTEMEINSTELLUNGEN			INTERVALL									
Datum und Uhrzeit	>			1	2		5	10		20		
Anzeige-Setup	>		ZEITPLAN									
Ruhezustand	>		Von								00	:00 s
Energiesparmodus	>		Zu								23	:59
Push-Benachrichtigung	>		GERÄTELISTE									
SPEICHEREINSTELLUNGEN			lpad									
Speicherauswahl	>		iPad									

Registrierung überprüfen

Öffnen Sie in den Einstellungen des Gerätes den Menüpunkt "Push-Benachrichtigung" unter den Systemeinstellungen.

Prüfen Sie in der Geräteliste, ob Ihr Smartphone / Tablet mit dem von Ihnen gewählten Namen eingetragen ist.

Intervall / Zeitplan

Wählen Sie das gewünschten Intervall der Push-Benachrichtigungen ein.

Wählen Sie den Zeitraum aus, in dem Sie über Bewegungen per Push-Benachrichtigung informiert werden möchten.