

Dünnschiefer Classic	
Material: dünne Schicht Schiefer, auf einem Trägermaterial aus einem mit Glasfasern verstärkten Polyester	
Durchschnittliche Stärke	1,5 - 2,0 mm
Abmessungen	1220 x 610 mm bis zu 2800 x 1450 mm
Gewicht pro qm	ca. 1,5 kg
Oberfläche	unbehandelt / Schiefer
Feuchtraum geeignet	Ja
Außen anwendbar	Ja

Dünnschiefer Ecostone	
Material: dünne Schicht Schiefer, auf einem Trägermaterial aus verstärktem Baumwollgewebe	
Durchschnittliche Stärke	0,3 - 0,8 mm
Abmessungen	1220 x 610 mm (keine Sonderformate)
Gewicht pro qm	ca. 0,8 kg
Oberfläche	unbehandelt / Schiefer
Feuchtraum geeignet	bedingt
Außen anwendbar	Nein



ZUSCHNITT

SlateLite Classic lässt sich mit einer Tischkreissäge oder Handkreissäge (Holzsägeblatt oder Metallsägeblatt) zuschneiden. Zur industriellen Bearbeitung empfehlen wir Diamantwerkzeug. Ecostone kann auch teilweise mit einer guten Schere bearbeitet werden.



BEFESTIGUNG

Classic: Wir empfehlen eine vollflächige Verklebung mit einem passenden PU-Kleber (Polyurethan-Kleber) z.B. von Soudal (*Soudaseal 240 FC* oder *Soudaseal Fix All Floor & Wall*) oder Henkel (*Ponal Parkett und Flächen Kleber* und dem *Patex One For All*).

Der Schiefer sollte rückseitig leicht mit Schleifpapier angeschliffen werden und staubfrei gemacht werden. Den Kleber mit einem 3 mm Zahnpachtel vollflächig auftragen und leicht andrücken. (die Ränder können auch auf der Vorderseite nach der Imprägnierung mit Malerkrepp abgeklebt werden, um vor Klebresten zu schützen.)

Ecostone: Auch hier sollte Imprägniert werden. Bei Verklebung auf Holz, reicht bereits ein Wasserfester Leim oder Glasfaser-Tapetenkleber aus.



OBERFLÄCHE / IMPRÄGNIERUNG

Die Platten werden unbehandelt ausgeliefert. Wir raten zu einer Imprägnierung, um nicht nur Wasserflecken, sondern z.B. auch Öl- und Weinflecken zu verhindern. Auch Flecken durch UV-Bestrahlung werden hierdurch verhindert.

Bitte beachten Sie hierbei die Verarbeitungshinweise des Herstellers.

Für weniger beanspruchte Bereiche und Privathaushalte empfehlen wir eine Imprägnierung auf Wasserbasis. (*SlateLite-Spezialimprägnierung*)

Für den Nassbereich gibt es den *SlateLite-Perlschutz*. Dieser wird vor allem für den Duschbereich und Nassbereich empfohlen, da er durch den ABERLEFFEFFEKT eine leicht zu reinigende Schicht auf der Steinoberfläche bildet.

Für die Reinigung des Schiefers empfehlen wir unser *SlateLite-Steinpflgemittel*.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- gut zu verarbeiten
- für Innen- und Außenbereiche einsetzbar
- perfekt für Sarnierungen geeignet
- leicht und dadurch geringe Transportkosten
- für Möbel, Wände und Decken geeignet

Da die Anwendung und die Ausführung nicht in unserem Einflussbereich liegt, kann aus den gegebenen Angaben keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Im Zweifelsfall sind Musterflächen anzulegen.



www.duennschiefer.de

StoneslikeStones GmbH
Ruhrau 41 • D 45279 Essen
Telefon +49 201 - 52 36 77-0
Fax +49 201 - 52 36 77-19
E-Mail info@rollbeton.de
www.stoneslikestones.eu



www.stoneslikestones.eu