




Grundform Parcel



 Sådan låser du din Grundform Parcel

 Slik låser du din Grundform Parcel

 Så här låser du din Grundform Parcel

 How to lock your Grundform Parcel

 So verschließen Sie Ihren Grundform Parcel Paketbriefkasten


 Comment verrouiller votre Grundform Parcel

 Zo vergrendelt u uw Grundform Parcel



www.allux.com

Grundform Parcel




 **Sådan skifter du farvepanelet**
4 farvepaneler følger med. Kun til sort variant.

 **Slik bytter du fargepanelet**
Det følger med 4 fargepaneler. Kun til svart modell.

 **Så här byter du ut färgpanelen**
4 färgpaneler medföljer. Endast till svart variant.

 **How to change the colour panel**
Comes with 4 colour panels. Black version only.

 **So wechseln Sie das Farbpanel**
4 Farbpaneele sind im Lieferumfang enthalten.
Nur für das schwarze Modell.

 **Comment remplacer la plaque de couleur**
Livrée avec 4 plaques de couleur. Uniquement pour la variante noire.

 **Zo vervangt u het kleurpaneel**
4 kleurpanelen worden meegeleverd. Alleen voor zwarte variant.



www.allux.com