

**Herzlichen Glückwunsch zu Ihren neuen Gartenmöbeln.
Hier erhalten Sie eine Pflegeanleitung für Ihr neues Produkt!**

Sollte Ihr Produkt eine Montage erfordern, achten Sie darauf, das Möbelstück während der Montage auf einer flachen Oberfläche aufzustellen. Bitte befolgen Sie die beiliegende Montageanleitung.

Wir empfehlen, die Montage auf einer weichen Oberfläche vorzunehmen; entweder direkt auf dem Rasen oder unter Verwendung einer alten Decke. Dadurch vermeiden Sie Erschütterungen und Beschädigungen des Produktes während der Montage. Bitte achten Sie **vor** der Benutzung darauf, dass das Produkt sachgemäß zusammengebaut ist.

Aluminium

Reinigen Sie Aluminium mit einem Tuch und Seifenwasser ab und spülen Sie mit Wasser nach. Vermeiden Sie den Gebrauch von rauen Tüchern, da diese die Möbelloberfläche beschädigen können. Benutzen Sie **keine** Bleichmittel oder scharfen Chemikalien.

Poly-Wood / Non-Wood

Poly-Wood / Non-Wood ist aus künstlichem Material, das vom Gefühl und der Struktur echtem Holz ähnelt. Es ist komplett durchgefärbt und haltbar für den Gebrauch im Freien. Die Oberflächen können mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gesäubert, und dann mit Wasser und einem weichen Tuch nachgespült werden.

Die Oberflächenfarbe kann mit der Zeit verblassen und kann dann nach gründlicher Reinigung mit Acrylfarbe neu gestrichen werden.

Bitte beachten Sie, dass Kunststoffmaterial auf hohe Temperaturen reagiert. Deshalb dürfen keine warmen Gegenstände wie z.B. Töpfe oder Pfannen direkt auf der Oberfläche platziert werden.

Bitte beachten! Vorsicht beim Abstellen von transparenten Trinkgläsern und Glasprodukten mit Lupeneffekt! Manchmal können Glasobjekte bei starker Sonneneinstrahlung dauerhaften Brandflecken auf der Tischoberfläche hinterlassen.

Kissen

Stuhlkissen sollten bei Nichtgebrauch entfernt und nicht im Freien aufbewahrt werden. Zur Reinigung verwenden Sie dazu mildes Seifenwasser an den einzelnen Stellen. Lassen Sie das Kissen in der Luft trocknen, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung. Bitte beachten: Folgen Sie den Hinweisen, die an dem dazugehörigen Produkt angebracht sind.

Polyrattan / Textilien

PE-Polyrattan und Textilien dieses Produkts sind UV-getestet. Zur Reinigung verwenden Sie mildes Seifenwasser und benutzen Sie **keine** Bleichmittel oder scharfen Chemikalien.

Teakholz

Teakholz hat einen hohen und natürlichen Ölgehalt. Teak ist ein Naturprodukt und kann Windritzen auf der Oberfläche entwickeln. Diese kleinen Kratzer beeinträchtigen nicht die Stabilität des Holzes und sind vielmehr eine natürliche Reaktion auf der Oberfläche. Wie bei allen Arten von Holz können Windritzen auftreten, ohne dabei die Langlebigkeit zu beeinflussen. Entscheiden Sie, ob Sie das Möbelstück lieber in einem schönen Silbergrau patinieren möchten oder ob Sie einen goldenen Teak-Glanz bevorzugen:

1. Wenn Sie eine silbergraue Farbe (Patina) bevorzugen, sollten Sie keine Pflegeprodukte auf dem Holz verwenden. Direkte Sonne und Regen verleihen dem Produkt natürlicherweise einen grauen Schimmer. Nichtbehandelte Teakholz-Möbel können der Benutzung im Freien dank des hohen Anteils an natürlichen Ölen jahrelang standhalten. Es ist dennoch ratsam, die Möbel mit einem Teakholz-Reiniger zu pflegen und die anschließende Behandlung mit einer Mischung aus lauwarmem Wasser und Seifenflocken durchzuführen. Bei dieser Behandlung wird die Oberfläche des Holzes versiegelt und die graue Farbe bleibt erhalten. Holz kann auch mit einem Schwamm oder einer Textilfaserbürste gereinigt werden (verwenden Sie **nie** Stahlbürsten oder -wolle). Die besten Ergebnisse bekommen Sie, wenn das Holz vor der Reinigung für einige Zeit befeuchtet wurde, da eine weiche Oberfläche einfacher zu reinigen ist.

2. Um den goldenen, warmen Schimmer zu erhalten oder ihn wiederzuerlangen, muss das Teakholz mit Teaköl für die Verwendung im Freien behandelt werden. Die Behandlung kann 1-2 Mal pro Jahr wiederholt werden, wobei Sie die Anweisungen des Ölherstellers befolgen sollten. Vor der Bearbeitung wird die Reinigung des Holzes mit einem Teakholz-Reiniger empfohlen. Sie können das Möbelstück leicht abschleifen, um vor der Behandlung mit Öl eine einheitliche Oberfläche zu erhalten. Es ist **wichtig**, das Möbelstück vor der Behandlung mit Öl vorsichtig zu reinigen, da die schmutzige Oberfläche Pilzwachstum fördern kann. Die Anwendung von Öl auf Stellen mit Pilzbefall führt zu schwarzen Flecken auf der Oberfläche.

Lagerung

Wir empfehlen, dass Sie Ihre Gartenmöbel im Winter in einem unbeheizten Raum aufbewahren wie z. B. in der Garage oder in einem Keller. Plötzliche Temperaturschwankungen im Lagerraum können zu möglichen Rissen im Holz führen