



Pos.	Artikel-Nr.	PG	Bezeichnung	Stk.
1	912222-9	1	Schraube M5x16	2
2	251548-7	1	Senkkopfschraube 4x18	6
3	144782-5	27	Gehäuseabdeckung	1
3,1	810503-4	1	Hinweisschild	1
4	457593-2	16	Schutzabdeckung A	1
5	135902-2		Absaugstutzen kpl.	1
6	213423-5	2	O-Ring 30	1
7	319579-3	17	Gehäusedeckel f. Absaugstutzen	1
8	251548-7	1	Senkkopfschraube 4x18	2
9	265995-6	1	Schraube 4x18	3
10	266021-4	2	Blechschrabe PT 5x20	1
11	457676-8	3	Federteller	1
12	232388-2	1	Druckfeder 10-20	1
13	347203-8	4	Entriegelungshebel	1
14	286038-1		Kappe 25	1
15	457594-0		Schutzabdeckung B	1
16	457590-8	29	Gehäuse	1
16,1	931103-8	1	Sechskantmutter M4	1
17	457595-8	4	Federführung	1
18	213021-5	1	O-Ring 5	1
19	232382-4	1	Druckfeder 8	1
20	135903-0	1	Stift kpl.	1
21	265995-6	1	Schraube 4x18	2
22	319577-7	13	Federführung	1
23	144492-4	21	Halter f. Tiefenbegrenzung	1
24	457592-4	4	Federhalter	1
25	232391-3	1	Spiralfeder 4	1
26	232389-0	1	Druckfeder 5	1
27	271436-2	9	Hebel 29	1
28	266744-4	1	Kombi-Schraube M4x8	1
29	256361-8	1	Stift 3-4	1
30	347201-2	2	Verriegelungshebel	1
31	256362-6	4	Stift 5	1
32	232383-2	1	Spiralfeder 9	1
33	347199-3	8	Verriegelungshebel	1
34	961011-9	1	Sicherungsscheibe E-4	1
35	161626-4	18	Grundplatte	1
36	251548-7	1	Senkkopfschraube 4x18	4
37	256360-0	1	Rollenachse 8	1
38	457613-2	1	Rolle 8	4
39	961013-5	1	Sicherungsscheibe E-7	4
40	256359-5	2	Rollenachse 8-11	1
41	911108-4	1	Flachkopfschraube M4x8	1
42	457597-4	3	Führungsplatte	1