Montageanleitung Reflex Feder

1. Bei bestehenden Toranlagen Muttern der Toraufhängungen lösen und Torflügel herausnehmen.

2. Untere Toraufhängung durch neue Reflex-Aufhängung ersetzen und Torflügel in Torpfosten einhängen.

3. Torflügel justieren und Muttern festziehen.

4. Kunststoffhülse und Reflex Feder über die neue Toraufhängung stülpen.

5. Darauf achten, dass der mittige Draht in der dafür vorgesehenen Führung liegt.

Tipp:
Toranschlag entfernen und Flügel so weit in die entgegengesetzte Richtung öffnen, bis die Feder ohne Vorspannung in die Führung passt!

6. Hutmutter festschrauben.

Fertig - das Tor schließt nun selbständig!

© 2007

608-00980