

Bodenglanz

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Spezielle wasserbasierte Polymerbeschichtung. Glänzend. Für die Einpflege und Auffrischung grundgereinigter bzw. bauschlussgereinigter nichtsaugender Böden. Für die Anwendung im Wohn- und Objektbereich.

- Metallfreie Polymerdispersion.
- Schützt den Boden.
- Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand.
- Gute Absatzstrichbeständigkeit
- Erleichtert die Unterhaltsreinigung.
- Geeignet für die Unterhaltsreinigung von Sportböden.

Untergründe:

- PVC / LVT
- Linoleum, wenn offenporig nach Grundierung mit Lino Primer.
- Versiegelte Holzböden

Die Anwendung auf PU/EP-Verlaufsbeschichtungen, Polyolefin-, Gummi- und Steinböden ist objektspezifisch zu prüfen.

2. ANWENDUNG

Vor Anwendung Boden gründlich reinigen. Wir empfehlen hierzu ein grünes Pad und Grundreiniger R . Gut aufschütteln. Bei mind. 15 °C unverdünnt mit dem Dr. Schutz Wischwiesel oder dem Dr. Schutz Profi Wischmop in einem gleichmäßigen, dünnen Film auf die bauschluss- oder grundgereinigte und zurückgetrocknete Oberfläche in Verlegerichtung auftragen. Für erhöhten Schutz Auftrag wiederholen, wenn Pflegefilm trittfest.

Hinweise:

- Bei Auftrag starke Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- Fußbodenheizung rechtzeitig vorher abstellen.
- Bei Bedarf nach Intensivreinigung weitere Aufträge möglich.
- Überstarke und durch lange Nutzung angedunkelte Pflegemittelaufschichtungen vermeiden.

3. VERBRAUCH

25-30 g/qm je Auftrag (Reichweite: 30-40 m²/l)

4. TROCKENZEIT

Vorsichtig begehbar und weiterbearbeitbar nach Verdunstung des Wassers . Vorsichtig nutzbar 12 Stunden nach Trocknung der letzten Schicht.

Bodenglanz

5. LAGERUNG

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

6. TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Wasser / Polyacrylat / Polyurethan / Glycoether / Kieselsäuren / Wachse / Additive / Duftstoffe / Konservierungsmittel (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE) / Enthält Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

GISCODE GE10 (Emulsionen/Dispersionen)

ADR/RID: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP/GHS: nicht kennzeichnungspflichtig. UFI: 9C90-C009-W00Y-X3M5

Weitere Angaben zu Kennzeichnung und sicherem Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

7. BESONDERE HINWEISE

- Alle Angaben bei 23°C/50% rH/ 3-facher Luftwechsel pro Stunde. Die Bedingungen vor Ort können abweichen und veränderte Ergebnisse begründen.
- Beachten Sie den Chargenaufdruck. Nur Produkte gleichen Chargenaufdrucks in einer Schicht verarbeiten. Bei unterschiedlichen Chargen Produkt vor der Verarbeitung in einem separaten Behälter vermischen.
- Vor der Anwendung auf werkseitigen UV-Versiegelungen/PU-Vergütungen muss die Oberfläche mit Grundreiniger R und grünem Pad gründlich vorgereinigt werden. Vorprobe auf Netzung und Haftung des Pflegefilms empfohlen.

8. QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten.
www.dr-schutz.com / Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen Form, sind verfügbar über die homepage oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

Bodenglanz

Dr. Schutz - We Care About Floors

| | | |
|--------------------------|--|---|
| Hauptsitz Deutschland | Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 53175 Bonn Deutschland | tel +49 (228) 95352-0 fax +49 (228) 95352-29 email: zentrale@dr-schutz.com www.dr-schutz.com |
| Schweiz | Reinwall GmbH 9500 Wil, Suisse Werksvertretung Schweiz und Liechtenstein: Floor Concept GmbH | tel +41 (44) 5334500 fax +41 (44) 5334501 email: info@floorconcept.ch www.floorconcept.ch |
| Österreich | Kontakt: Michael Neubauer | tel +43 (664) 3562985 fax +43 (463) 265526-8178 email: mne@dr-schutz.com |

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten.