


Technische Daten





Artikelnummer:

231 610





























Kontrolliert durch:













Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.



Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
001		2	28x114	2444
002		1	28x114	2444
003		2	28x114	1500
004		2	28x114	1500
LE2	 LEISTE	2	120x18	218
LE1	 LEISTE	4	90x18	342
EP1	 ECKPFOSTEN	4	45x45	218
DB1	 DACHBALKEN	2	44x145	1500
	DACHBRETTER 	14+1	113x18	3005
BL-1	DACHBLENDEN 350mm 	2	18x350	1500
BS-1	DACHBLENDEN- Blendenstützen 44x65 	4	44x65	300
UPB-1	DACHBLENDEN- U-Profil für Blenden  ✓	2	65x44	1600
VL-1	DACHBLENDEN- Verbindungsleisten 350mm 	2	120x18	350
DPL-1	DACHPAPPENLEISTE 15x28 	1	15x28	1500
T4-1	TRAUHENLEISTE 40x18 	2	40x18	1500
SP1-1	STÜTZPFOSTEN 68x68  ✓	1	68x68	2000
SP1-2	STÜTZPFOSTEN 68x68  ✓	1	68x68	2110
SH	Schlaghölzer 	3		
VP1	Verstellbare Pfostenstütze M10 	2	M10	
NG3	DACHPAPPNÄGEL 2.0x18 	110		
NG1	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter 	112		
SR01	SCHRAUBEN 3.0x30 Dachpappenleisten Traufenleisten, Verbindungsleisten 	25		
SR03	SCHRAUBEN 3.5x45 U-Profil LE1, LE2 	66		
SR05	SCHRAUBEN 4.0x60 Wandbohlen zu Eckpfosten 	28		
SR10	SCHRAUBEN 5.0x70 Blendenbefestigung Blendestützen, EP1 	32		





<p>1</p>  <p>1</p> <p>Markieren Sie die empfohlenen Schraubenpositionen.</p>  <p>Dachbalken</p> <p>Schraube 6x140</p>	<p>2</p> <p>Drehen Sie die Schrauben bis zur Hälfte seiner Länge ein.</p> <p>(Für diese Schrauben benötigen Sie einen Inrentorx T30 ⚙️ Schraubereinsatz)</p> 
<p>3</p> <p>Setzen Sie die Enden der Balken zusammen.</p> 	<p>4</p> <p>Drehen Sie die Schrauben dann ganz ein. (Schrauben können auch von der Oberseite eingedreht werden)</p> 